

**NOTICE D UTILISATION TRANSPONDEUR GARMIN GTX 327  
( avions F-BOZS / F-BPKU / F-BOKG )**



**MISE EN ROUTE DU TRANSPONDEUR**

Appuyer sur touche STBY mise en route du transpondeur sur mode stand by

Le dernier code sélectionné s'affiche alors

ATTENTION il est possible de mettre en route directement sur mode ALT ou ON via les touches ALT ou ON

Le transpondeur émet alors sur le dernier code sélectionné

**ARRET DU TRANPONDEUR**

Appuyer sur la touche OFF

ATTENTION éteindre le transpondeur avant de couper le contact batterie

**ENTREE D'UN CODE TRANSPONDEUR**

Appuyer directement sur les touches chiffres et entrer les 4 chiffres du code transpondeur demandé par le contrôle (le code ne sera activé qu'après l'entrée du quatrième chiffre et la sélection du mode ALT ou ON)

Au cours de l'affichage d'un code :

- Si erreur sur un chiffre, appuyer sur la touche CLR pour corriger le chiffre précédent
- Si la touche CRSR est enfoncée pendant l'entrée du code transpondeur, retour au code transpondeur précédent.

**ACTIVATION DU CODE**

Après l'entrée du code (voir ci-dessus) choisir un mode de fonctionnement :

Touche ON (mode A) (n'est plus utilisé aujourd'hui)

Touche ALT (mode C) (attention code 7000 VFR utilisable uniquement en mode C ALT)

Pour repasser en mode STAND BY appuyer sur la touche STBY

**TOUCHES ET FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES**

-TOUCHE IDENT

Déclenche le mode ident pendant 18 secondes

-TOUCHE VFR

Sélectionne directement le code VFR (7000)

Si on appuie une deuxième fois sur la touche VFR l'affichage revient au code transpondeur précédent

## -TOUCHE FONCTION (FUNC)

Permet de faire défiler les 4 fonctions disponibles sur la droite de l'écran

### *.MODE PRESSURE ALT*

Indique en centaine de pieds le niveau de vol (calage 1013)  
ATTENTION cet affichage ne remplace pas l'altimètre  
Une flèche à droite du niveau de vol indique la tendance montée ou descente

### *.MODE FLIGHT TIME*

Mesure du temps de vol  
Déclenché par la touche start  
Arrêt par la touche stop  
Remise à zéro par la touche CLEAR

### *.MODE COUNT UP*

Chronomètre.  
Déclenché par la touche start  
Arrêt par la touche stop  
Remise à zéro par la touche CLEAR

### *.MODE COUNT DOWN*

Décompteur déclenché par la touche START  
Arrêt avec la touche STOP  
Remise au temps initial avec la touche CLEAR  
Réglage de la valeur : appuyer sur la touche CRSR puis rentrer la valeur du temps désiré

## **RAPPEL POUR MEMOIRE : CODES TRANSPONDEUR IMPORTANTS**

.7000 code VFR (à utiliser uniquement en mode C )  
.2000 code franchissement de frontière sans contact radio.

## -CODES D'URGENCE

.7500 intervention illicite pour détourner un avion  
.7600 panne radio  
.7700 détresse

BONS VOLS